

Электронный замок (A)Boyard CODEX Z603BL.5



| | |
|------------------------|--------------------------|
| Ассортимент: | Замки электронные |
| Тип замка: | Электронный |
| Материал двери: | Металл, Дерево |
| Система замков: | электронная |
| Производитель: | Boyard |
| Тип открывания: | Распашной |
| Материал: | металл / пластик |
| Цвет: | чёрный матовый |
| Тип монтажа: | врезной |
| Количество фасадов: | 1 |
| Количество в упаковке: | 20 шт |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Код: 102777 | Артикул: Z603BL.5 |
| Склад | |
| Ваша цена: Розница | |
| 3 341.98 руб./шт | |

Дополнительные изображения:

Описание функции определения ложного кода (в режиме Only)

- Введите текущий пароль управления, затем нажмите ОК.
- Нажмите и задерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
- Нажмите и отпустите ОК.
- Введите 4#, затем нажмите ОК, функция определения ложного кода отключена.

Активация функции ложного кода позволяет вводить случайные цифры до и после текущего пароля, чтобы предотвратить злонамеренно построенные попытки подобрать код.

В самом крайнем случае, если пароль был забыт или утерян, вы можете обратиться к нам в БИТРАД, предоставить код на вскрытие замка и получить заводской пароль. После открытия замка заводской пароль сбросится на заводское значение.

Пароль 1234 / пароль управления 4321. Далее можно осуществить настройку в соответствии с описанием замка.

| Информация о комплекте | Аварийный источник питания | Аварийное открывание |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Звуковой сигнал №1 | кабель Micro USB | Мастер-ключ K105LD |
| Батарея СБ | (в комплекте не входит) | (предоставляется отдельно) |

Место для установки K105LD расположено под фронтальной заглушкой двери, чтобы ее можно было использовать в аварийном режиме.

Изменение пароля управления

- Введите текущий пароль 4321 (если пароль не меняется не в первый раз, то текущий пароль управления), затем нажмите ОК.
- Нажмите и задерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
- Введите новый пароль, затем нажмите ОК, звуковой сигнал будет означать, что пароль управления изменен.

Пароль может состоять из 4-15 цифр.

- Пароль управления не может быть таким же, как пароль пользователя.
- Если пароль пользователя был изменен, то пароль управления останется заводской 4321, до тех пор, пока он не будет изменен и соответствовать с новым.
- При вводе пароля управления и смены пароля управления пароль пользователя сбросится на заводской.
- Аварийный код, который поступает через код на корпусе замка сбрасывает пароль на заводской, но не меняет режим с Free на Only.

Переход в режим Free

- Введите текущий пароль управления, затем нажмите ОК.
- Нажмите и задерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
- Нажмите и отпустите ОК.
- Введите 4#, затем нажмите ОК, режим Free открыт.

Изменение пароля в режиме Free

- Нажмите и отпустите ОК.
- Введите любой пароль из 4-15 цифр, затем нажмите ОК.

Схема установки замка на дверь. Показаны размеры и расположение компонентов: звуковой сигнал, батарея, кабель Micro USB, аварийное открывание. Также указаны размеры для установки в дверь (высота 45 мм, ширина 20 мм).

Описание режима Free

- Введите текущий пароль управления, затем нажмите ОК.
- Нажмите и задерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
- Нажмите и отпустите ОК.
- Введите 4#, затем нажмите ОК, режим Free закрыт.

Активация функции определения ложного кода (в режиме Only)

- Введите текущий пароль управления, затем нажмите ОК.
- Нажмите и задерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
- Нажмите и отпустите ОК.
- Введите 4#, затем нажмите ОК, функция определения ложного кода активирована.

Разблокировка ⚡

- Введите заводской пароль 1234, затем нажмите ОК (или пароль управления 4321, затем ОК).
- Звук №1 (D) сообщает о разблокировке замка.
- Поверните ручку на 90 градусов и в течение трех секунд в положение открытого.

При вводе пароля неправильно три раза, сработает автоматический сигнал тревоги.

При вводе пароля неправильно четыре раза, сработает автоматический сигнал тревоги, и включится блокировка устройства на 60 секунд.

Блокировка 🔒

Для того, чтобы закрыть замок, поверните ручку на 90 градусов в положение закрытого.

Изменение пароля

- Введите текущий пароль 1234 (если пароль не меняется не в первый раз, то текущий пароль), затем нажмите ОК.
- Нажмите и задерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
- Введите новый пароль, затем нажмите ОК, звуковой сигнал будет означать, что пароль изменен.

Пароль может состоять из 4-15 цифр.

Пароль управления не может быть таким же, как пароль пользователя.

Комплектация

- Замок – 1 шт.
- Отвертка плоская – 1 шт.
- Язычок поворотный – 1 шт.
- Гайка – 1 шт.
- Шпатель – 1 шт.
- ST3,0*25 – 1 шт.
- ST3,0*23 – 1 шт.
- ST4,0*10 – 2 шт. (для световой панели)
- ST3,0*6 – 2 шт. (для стального нащелки)
- Принимная пластина для гильзы фасада – 1 шт.
- Инструкия

Количество и тип батарей: CR2032 3V – 1 шт. (в комплект не входит)

Более подробную информацию вы можете найти на сайте boyard.biz и по QR-коду





Для сборки вам обязательно понадобится:



Замки и
шпингалеты

Описание

CODEX Z603 — электронный кодовый замок с сенсорными кнопками для установки с лицевой части фасада. Совместим с мебелью из плитных материалов (толщиной от 16 до 20 мм), а также с металлическими фасадами (толщиной от 0,5 до 1,5 мм).

Замок состоит из **сенсорной клавиатуры на лицевой части фасада, а также поворотного механизма с обратной стороны фасада**, который открывает / блокирует его в зависимости от набранного кода. Для установки замка потребуется просверлить сквозное отверстие в фасаде.

Поворотный механизм с лицевой стороны фасада может быть использован в качестве ручки.

Замок оснащён двумя режимами работы: **FREE и ONLY (установлен по умолчанию)**, которые можно переключать с помощью специального пароля управления (информация в инструкции).

В режиме FREE на конкретный цикл закрывания / открывания конкретный пароль от 4 до 15 цифр. Пользователь выбирает любой открытый шкафчик и с помощью своего пароля может закрыть его и открыть один раз. После того, как пользователь закрыл замок — никто другой его уже не откроет: потребуется указать индивидуальный пароль.

В режиме ONLY каждому шкафчику с замком присваивается индивидуальный пароль. Пользователь сможет использовать шкафчик только зная пароль от конкретного шкафчика (рекомендуется нанести идентификацию на шкафчики).

Для дополнительной сохранности кода от чужих глаз — в замке **предусмотрена соответствующая функция – распознавание ложного кода**: с помощью сенсорной панели можно добавить несколько любых цифр до и после реального кода (в таком случае пароль будет неизменным, а цифры до и после него всегда можно изменять в произвольном порядке). **Подробная информация указана в инструкции.**


Модель оснащена **специальной звуковой индикацией, которая предупредит о низком уровне заряда батареи (тип CR 2032 3V)**. При необходимости её можно легко заменить на внешней части корпуса устройства без сбрасывания кода. Если новой батареи нет, и не работает сенсорная панель, а замок требуется открыть в сжатые сроки — поможет специальный кабель micro USB, не более 5V (приобретается отдельно), либо мастер-ключ KL03.B (приобретается отдельно).

В комплект с замком входит:

- замок (1 шт.),
- ответная планка (1 шт.),
- язычок поворотный (1 шт.),
- гайка (1 шт.),
- игла (1 шт.),
- крепёж ST 3x25 (1 шт.),
- крепёж ST 3x23 (1 шт.),
- крепёж ST 4x10 для ответной планки (2 шт.),
- крепёж ST 3x6 для стального фасада (2 шт.),
- прижимная пластина для плитных фасадов (1 шт.),
- инструкция.

Батарейки в комплект не входят.

Обязательные комплектующие

| Код | Название | Цена за единицу |
|--------|---|-----------------|
| 102778 |  Мастер-ключ (A)Voyard KL03.B для замка CODEX Z603 | 919.71 руб. |
