

Универсальный стабилизатор для широких ящиков ЗИП, SBS11/W, белый, Boyard



Модификации:	Универсальный стабилизатор ЗИП
Параметры модификаций:	Цвет
Производитель:	Boyard
Цвет:	белый
Количество в упаковке:	50 комп.

Код: 190327	Артикул: SBS11/W
Склад	
Ваша цена: Розница	
774.37 руб./комп.	

Дополнительные изображения:

2. Закрепите соединительный элемент с обратной стороны стабилизатора SBS11 и установите корпус на заднюю стенку мебельного ящика при помощи саморезов M3x20.

ВНИМАНИЕ! Этот саморез должен быть вставлен ПОСЛЕ фиксации и регулировки стабилизатора.

3. Для установки стабилизатора SBS11 с различными моделями СТАРТ воспользуйтесь представленными схемами.

3. Для установки стабилизатора SBS11 с мебельными ящиками на направляющих B-Side воспользуйтесь представленной схемой.

	X	Y
толщина плиты	15 мм	толщина плиты 15 мм
DB777	62,5	
DB888	62,5	
DB888		60,5



4. Отрегулируйте положение стабилизатора SBS11 и направляющего колеса при помощи регулировочного колеса.

ВНИМАНИЕ! При регулировке мебельных ящиков, в конструкции которых не входит стабилизатор SBS11, важно учитывать его толщину, как следствие, точность изготовления гребней ящиков.

Крепление SBS11 с мебельными ящиками из плитных материалов на направляющих B-Side

1. Закрепите соединительный элемент с обратной стороны стабилизатора SBS11.

2. Закрепите корпус стабилизатора на задней стенке мебельного ящика при помощи саморезов M3x20.

ВНИМАНИЕ! Этот саморез должен быть вставлен ПОСЛЕ фиксации и регулировки стабилизатора.



Инструкция для установки стабилизатора SBS11
SBS11/W, SBS11/GR, SBS11/GRPH



регулирующее колесо

риски, указывающие положение подвижной части стабилизатора SBS11



Крепление SBS11 к СТАРТ

1. Установите соединительные элементы, закрепив их с задней стенкой через отверстия задней стенки СТАРТ при помощи саморезов M3x27.



Описание

ЗИП SBS11 — стабилизатор движения выдвижного мебельного ящика из высокопрочного пластика.

За счёт специального регулировочного колеса красного цвета осуществляется смещение конструкции SBS11 в левом или правом направлении. Прорезиненный обод направляющего колеса обеспечит бесшумную работу стабилизатора. Удобные риски на корпусе изделия позволят установить одинаковое положение стабилизаторов для максимально равномерного и синхронного выдвижения мебельного ящика.

Универсальная конструкция изделия совместима с направляющими скрытого монтажа B-Slide и системами выдвижения с двойными металлическими боковинами СТАРТ. Модель рекомендована к установке с выдвижными ящиками шириной от 600 мм.

Стабилизатор прост в монтаже: закрепляется с обратной стороны мебельного ящика, что делает его полностью скрытым от глаз.

В комплекте: левый и правый стабилизатор, адаптер для крепления к системам с металлическими боковинами — 2 шт, адаптер для крепления к мебельным ящикам из плитных материалов — 2 шт, винт М3*20 — 6 шт, винт М3*27 — 2 шт.

Внимание, важная информация!

Благодаря системе крепления ЗИП может устанавливаться в паре с поворотно-синхронизирующей трубкой SBS10 для СТАРТ PUSH. Аксессуары не мешают друг другу и обеспечат равномерное движение и открывание от нажатия в любую точку фасада.

Внимание, важная информация!

Для грамотного монтажа необходимо учитывать габариты стабилизатора на этапе проектирования мебели — между задней стенкой корпуса изделия и задней стенкой мебельного ящика необходимо оставить пространство под SBS11.