

Воск мягкий Мастер Сити Титан F8973, (Алюминий матированный F501)

Количество в упаковке:


50 штКод: 107225
Артикул: 704**Новинка**

Ваша цена: Розница

84.00 руб./шт



Дополнительные изображения:

**Описание**

Мягкий воск применяется для реставрации малых, средних и больших повреждений на различных деревянных и пластиковых поверхностях, неподверженных интенсивной эксплуатации.

Виды повреждений: сколы, вмятины, царапины, отверстия, трещины

Виды поверхностей: МДФ, ЛДСП, фанера, массив дерева, ламинат, пластик, пробковое покрытие

Виды изделий: боковые стенки, фасады мебели, окна, двери

Палитра: 107 цветов (можно изготовить любой цвет под заказ)

Эффект: восстанавливает цвет, восстанавливает структуру

Свойства:

- легок в использовании
- мягкий, эластичный, укрывистый
- легко колеруется между собой
- легко наносится и заполняет повреждения
- обладает хорошей адгезией
- не дает усадки

- образует влагостойкое покрытие
- не меняет цвет со временем
- экологичный

Способ применения:

1. Очистите ремонтируемую поверхность от пыли и других загрязнений;
2. Подкрасьте края повреждения мебельным маркером «Мастер Сити» в тон основной поверхности для лучшего эффекта;
3. Затирайте воск в повреждение быстрыми и уверенными движениями. Либо вдавите уголком шпателя небольшое количество воска, одновременно разглаживая на поверхности;
4. Излишки воска уберите шпателем. Оставшиеся следы удалите легкими круговыми движениями с помощью стальной ваты или мягкой ткани, стараясь не касаться отремонтированной части;
5. Для защиты восстановленного повреждения от загрязнения и деформации, а также для выравнивания степени блеска основной и отремонтированной поверхности, закрепите ремонтное место соответствующим по блеску фиксирующим лаком «Мастер Сити».

Рекомендации:

- Для получения точного оттенка, взять воск 2-3 цветов подходящего тона, и смешать их между собой при помощи газового или аккумуляторного воскоплавителя на стекле или прозрачном пластике, предварительно положив их, для точного колерования, на ремонтируемую поверхность;
- Для лучшего сцепления и заполнения, затирайте воск быстрыми, уверенными движениями, прилагая достаточное усилие, чтобы воск при трении размягчился и качественно закрыл повреждение;
- Воспроизвести тонкие линии текстуры можно с помощью мебельного маркера «Мастер Сити», а поры с помощью острого угла шпателя или ножа.

Условия хранения: хранить при температуре не выше +40 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей

Срок годности: не ограничен

Вес: 9 г

Размеры: 6,5 x 1,4 x 1,1 см

Состав: воск, красящие пигменты, модифицирующие добавки.