

Маркер мебельный вентиляный Мастер Сити Белый 002



Модификации:	Маркер вентиляный
Параметры модификаций:	Цвет
Производитель:	Мастер Сити
Тип:	Маркер вентиляный
Цвет:	белый
Количество в упаковке:	10 шт

Код:
119611

Склад

Ваша цена: Розница

304.50 руб./шт

Дополнительные изображения:



Описание

Предназначен:

Для быстрого закрашивания изношенных кромок, а также мелких повреждений, в том числе углов, стыков, ребер, клеевых швов, границ кромок на различных деревянных, металлических и пластиковых поверхностях, подверженных интенсивной эксплуатации. Необходим для подкраски повреждений перед их заделкой твердым и мягким воском, карандашом, шпатлевкой и напольным воском, т.к. другие типы маркеров при нанесении на впитывающие поверхности дают темные пятна.

Виды поверхностей:

МДФ, ЛДСП, фанера, массив дерева, ламинат, пластик, металл, пробковое покрытие.

Виды изделий:

Мебель, мебельные фасады, двери, опанелка, плинтуса, окна, столешницы, полы, лестницы, алюминиевые профили, подоконники и т.п.

Виды повреждений:

Микросколы, микроцарапины, потертости.

Свойства:

- Жидкий
- Легок в использовании
- Укрывистый (за счет плотного акрилового состава)

- Быстро сохнет
- Обладает хорошей адгезией
- Не меняет цвет со временем
- Прекрасно покрывается лаком
- Экономичен за счет вентильного механизма подачи чернил
- Устойчив к вытиранию
- Экологичен
- Морозоустойчив
- Большой объем красителя
- Долгий срок службы

Способ применения:

Очистить ремонтируемую поверхность.

Потрясти маркер 10-20 секунд, должно быть слышно биение шарика внутри маркера.

Опустить маркер наконечником вниз и нажать на него.

Клапан откроется, и краска заполнит наконечник. Если маркер укомплектован скошенным пишущим стержнем, а не закругленным, чтобы избежать его деформации нажимать на маркер нужно под углом так, чтобы пишущий стержень касался поверхности всей плоскостью нижней части наконечника, а не только острой его частью.

Нанести краску на повреждение. Если насыщенность цвета падает, нажать еще раз на пишущий стержень.

После завершения работы наконечник плотно закрыть колпачком.

Для выравнивания степени блеска основной и отремонтированной поверхности, необходимо нанести на ремонтное место соответствующий по блеску фиксирующий лак «Мастер Сити».

Рекомендации:

Расслоившиеся волокна пишущего стержня, после интенсивного применения маркера, можно срезать канцелярским ножом. Также ножом можно срезать стержень под необходимым углом и придать необходимую форму, сделав его более тонким или более толстым.

После работы, для длительного хранения, во избежание засыхания пишущего стержня, рекомендуем выписать чернила из пишущего стержня, не нажимая на него.

Хранение:

Хранить с плотно закрытым колпачком. При соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
119598		Воск твердый Мастер Сити Белый W 2201	136.50 руб.
119570		Воск мягкий Мастер Сити Белый W 2201	84.00 руб.
119643		Штрих мебельный Мастер Сити Белый 002	168.00 руб.
119631		Карандаш мебельный Мастер Сити Белый 002	93.45 руб.
119659		Вата стальная 180x100мм Мастер Сити	204.75 руб.

